

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY MÀI 2 ĐÁ

Khâu bảo quản:

- Đá mài phải được bảo quản đúng nơi qui định.
- Không được làm rơi đá và không được dùng đá bị rơi và bị nứt mẻ.
- Thao tác lắp ráp đá mài vào trục:
- Đá mài phải đặt đồng tâm với vị trí lỗ đặt đá. Mặt sau đá phải tì sát với vòng đệm của vai trục. Mặt trước đá phải có vòng đệm sau đó mới ép vạy đai ốc vào.
- sử dụng máy mài khi chỉ có một đá, hoặc chênh lệch đường kính giữa hai đá trên 40%.
- Khi đá quay bị rung hoặc lắc, phải dừng để kiểm tra, khắc phục.

Thao tác với máy mài.

- Máy mài phải được lắp đặt vừa tầm đứng của công nhân và lắp trên vị trí bề vững chắc
- Khi mài không được tì chi tiết mài quá mạnh lên mặt làm việc của đá mài.
- Chi tiết mài phải nằm vững chắc trên bề tì, bề mặt chi tiết đang mài phải cao hơn tâm của đá mài.
- Những chi tiết có chiều dài nhỏ hơn 50mm không được mài bằng tay cầm trực tiếp của chi tiết đó.
- Không được đứng đối diện với hướng ly tâm của đá mài, phải đứng lệch một bên và ra phía ngoài của máy mài.
- Phải cảnh giác phòng chống cháy.