


Bài 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM FLUIDSIM-P DEMO


Mục tiêu: Sinh viên sử dụng được phần mềm fluidSIM-P và ứng dụng kiểm tra các mạch điều khiển bằng khí nén đã thiết kế.


I / GIỚI THIỆU GIAO DIỆN FLUIDSIM-P




II / THIẾT LẬP MẠCH ĐIỀU KHIỂN VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA FLUIDSIM-P

1/ Thư viện Library - > FluidSIM Version 2 - Enter





Bước 2: vào thư viện Copy những phần tử cần thiết




Bước 3 : Paste vào file mới (bước 1)

Bước 4 : kết nối các cửa vào / ra

3/ Chạy kiểm tra Start

4/ Ví dụ :

Ví dụ 1 : vẽ mạch như hình vẽ



Ví dụ 2 :

